

# Bedienungsanleitung Hörsaal HS 3

---

## Inhaltsverzeichnis

1. Raumtechnik bedienen	2
2. Medientisch einstellen	2
3. Medientechnik einschalten	2
4. Medientechnik ausschalten	5
5. Die Anschlussleiste	6
6. Der angebaute PC	6
7. Bedienung des BluRay-Players	6
8. Support für mobile Geräte per Barco Clickshare	7
9. Mikrofonanleitung	9
10. Medienschränk	9

## 1. Raumtechnik bedienen:

Das Licht wird mit den gewohnten **Lichtschaltern neben der Tafel** geschaltet.

## 2. Medientisch einstellen:



Mit den Pfeiltasten kann der Tisch in der Höhe verstellt werden im Bereich von 62cm bis 127cm. Mit den Tasten 1 bis 4 können vordefinierte Höhen eingestellt werden. Die Taste muss so lange gedrückt werden, bis die Höhe erreicht ist.

Taste 1 = 71 cm

Taste 2 = 79 cm

Taste 3 = 100 cm



Taste 4 = 63 cm

**Vorsicht: Bitte achten Sie beim Verstellen der Höhe darauf, dass nichts eingeklemmt wird!**

## 3. Medientechnik einschalten:

Wenn der Touchscreen dunkel ist, bitte kurz antippen oder drüber wischen. Der Hauptschalter im Medienschrank muss eingeschaltet sein. Im Gegensatz zu der alten Medienanlage lassen Sie den Schalter bitte während des laufenden Semesters durchgehend eingeschaltet.


### 3.1 Ton: Reiter **Medien** anwählen



Das Headset und das Handmikrofon befinden sich in der Schublade des Medienschranks. Die Schwanenhals-Mikrofone sind für spezielle Veranstaltungen vorgesehen und sind nicht montiert. Diese Mikrofone können Sie über den Servicedesk anfragen. Das MIZ schließt sie Ihnen dann an.

### 3.2 Präsentation: Projektor einschalten

Projektor Mitte: Projektion hinter der Tafel  
 Projektion rechts: Projektion neben der Tafel.



Bitte ca. 3 Minuten warten bis das Projektionsbild zu sehen ist.

### 3.3 Quelle wählen:

#### 3.3.1 Projektor auswählen

Der angewählte Projektor ist grau unterlegt

#### 3.3.2 Quelle zuordnen

**Tisch HDMI:** HDMI-Anschluss in der Anschlussleiste


**Tisch VGA:** VGA- Anschluss in der Anschlussleiste

**PC:** Anbau-PC unterhalb der Tischplatte neben der Höhenverstellung

**Clickshare:** Barco Clickshare-System ermöglicht den drahtlosen Zugriff auf die Medienanlage. Die USB-Dongle für Windows- und Apple-Notebooks befinden sich in der Schublade im Medienschränk.

**Bluray:** BluRay-Player im Medienschränk

**DokuCam:** Dokumentenkamera auf dem Medientisch



**Bild Mute Mitte:** Die Projektion hinter der Tafel wird dunkel geschaltet.


**Bild Mute Rechts:** Die Projektion neben der Tafel wird dunkel geschaltet

Der **grüne Balken** über der Quelle zeigt an, ob ein Signal anliegt. Wenn der grüne Balken fehlt, ist das Verbindungskabel nicht richtig angeschlossen, oder der Grafikausgang am Notebook nicht aktiviert.


**Grafikausgang aktivieren:**



-> wählen



#### 4. Medientechnik ausschalten:



**Gesamt Licht Aus:** Derzeit noch nicht aktiv. Bitte schalten Sie das Licht mit den Schaltern neben der Tafel aus.

**Medientechnik Ausschalten:** Bitte nach Ende der Veranstaltung die Medientechnik am Touchscreen ausschalten. Den Medienschränk bitte eingeschaltet lassen!



## 5. Die Anschlussleiste



VGA Audio HDMI 2x LAN USB 3.0 2x USB-Ladeport 2x Schukosteckdose (zum PC)

## 6. Der angebaute PC

DVD-Laufwerk




Powerschalter

In der Mediensteuerung die Quelle PC anwählen, dann den PC einschalten.

## 7. Bedienung des BluRay-Players

Wenn der BluRay-Player als Quelle angewählt wird, erscheint folgendes Menü:



Sie können damit die Grundfunktionen des Players bedienen. Durch das Berühren des Reiters [Medien] kommen Sie wieder ins Medienmenü.

## 8. Support für mobile Geräte per Barco Clickshare

Laptops, Smartphones und Tablets können mittels einer App auf das Barco ClickShare-System zugreifen.


In den App-Stores kann die App kostenlos heruntergeladen werden.

**Bevor Sie ClickShare auf Ihrem mobilen Gerät verwenden können, müssen Sie die ClickShare-Base Unit mit dem WiFi des mobilen Geräts verbinden.** Folgen Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch Ihres mobilen Geräts.

Die Apps in der folgenden Liste werden von ClickShare unterstützt und können auf Ihrem mobilen Gerät über Google Play oder den App Store von Apple installiert werden.


### Energie für Ihr Mobilgerät

In der Anschlussleiste befinden sich 2 USB-Ladebuchsen



# ClickShare

The one click wonder



**Schritt 1:**  
Schließen Sie einen Button an den Laptop an.

**Schritt 2:**  
Wechseln Sie auf Ihrem Laptop zum ClickShare-Laufwerk und starten Sie die ClickShare-Anwendung ClickShare\_for\_Windows oder ClickShare\_for\_Mac.



**Schritt 3:**  
Warten Sie, bis die LEDs des Button dauerhaft weiß leuchten, und klicken Sie dann auf den Button, um den Inhalt Ihres Bildschirms im Großbild anzuzeigen. Die LEDs des Buttons leuchten rot.  
Klicken Sie erneut, um Ihren Bildschirminhalt im Großbild auszublenden.

**Legen Sie am Ende der Konferenz die Buttons bitte wieder zurück in den Tray.**

## 9. Mikrofonanleitung

### Mikrofon

Öffnen Sie die Klappe (seitlich eindrücken) und drücken Sie den On/Off-Knopf für ca. 2 – 3 Sek.

Auf der Oberseite des Mikrofons befindet sich der Mute-Schalter.



Das Mikrofon ist „stumm“ geschaltet, wenn im Display „Mute“ angezeigt wird.



Das Mikrofon ist „aktiv“, wenn im Display nicht „Mute“ angezeigt wird.



Schalten Sie nach Gebrauch das Mikrofon über den On/Off-Knopf wieder aus und legen Sie es in die Schublade zurück.

## 10. Medienschränk



Schublade für Zubehör

BluRay-Player